

DAHLE 41322



Niszczarka wyposażona w unikalny system filtracji **CleanTEC®** eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru oraz dla wygody **system Dahle Safe Technology**. Dzięki systemowi **CleanTEC®** powietrze wewnątrz pomieszczeń nie jest zanieczyszczane. Wyposażona w mocny i wyjątkowo cichy silnik przystosowany do dużych obciążeń. Posiada **monolityczne wałki** tnące wykonane z twardej stali, odporne na zszwyki i spinacze biurowe. Łatwa w obsłudze **elektronika sterująca** z funkcją start/stop uruchamianą fotokomórką.

Ergonomiczny panel pokazujący stan urządzenia. Łatwe i bezpieczne podawanie papieru. Automatyczne wyłączenie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach.

Wyposażona w **auto-revers**. Niszczarka z funkcją **oszczędzania energii**. Przechodzi w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności oraz wyłącza się całkowicie po 30 minutach. Posiada szerokie drzwi ułatwiające opróżnianie kosza na ścinki. Obudowa **na kółkach z hamulcem** unieruchamiającym niszczarkę.

Wysokiej jakości **drewniana obudowa**.

Załączone dodatkowe **10 worków oraz 400 ml oleju**.

35 lat gwarancji na wałki tnące

2 lata gwarancji na urządzenie

Szerokość wlotu:	240 mm
Ilość ciętych kartek (70g/m ²):	11
Ilość ciętych kartek (80g/m ²):	9
Rozmiar ścinka:	2x15 mm
Poziom bezpieczeństwa:	DIN 4
Sterowanie:	elektronika
Szybkość cięcia:	4 m/min
Wielkość kosza:	60 litrów
Głośność pracy:	46 db
Silnik:	650 W
Zasilanie:	230 V
Rozmiar: (wys./szer./gł.)	869/546/435
Waga:	40 kg

DAHLE 41322

Innowacyjny system filtracji **Dahle CleanTEC®** redukujący zanieczyszczenia powietrza.



Filtr wykonany z trójwarstwowego w pełni ekologicznego materiału.



Filtr może być wymieniony łatwo i szybko



Ciągły pomiar ilości podawanego papieru w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzenia.



Akustyczny czujnik wyłączający niszcarkę w razie zagrożenia.



Zintegrowany system automatycznego oliwienia wałków tnących.



Wielofunkcyjny panel sterujący dla szybkiej i wygodnej obsługi urządzenia.



Kółka z hamulcem do wygodnego przemieszczania niszcarki, a także do jej łatwego unieruchomienia.



Ta niszcarka niszczy karty plastikowe.



Osobny pojemnik na zniszczone płyty CD/DVD i karty plastikowe.